



Gourmet

HIGH CARBON / NO STAIN
ANTIMICROBIAL HANDLE



BRAZIL



UD22403238
5331 - 6

Facas Profissionais

Cuchillos profesionales / Professional knives

Manual Técnico

Manual técnico / Technical manual

Índice

Index/Contenido

Informações técnicas.....	pg 04
Informaciones técnicas	pg 07
Technical information	pg 10
Linha profissional 5300	pg 13
Línea profesional 5300	pg 13
Professional line 5300.....	pg 13
Linha profissional 5500	pg 19
Línea profesional 5500	pg 19
Professional line 5500.....	pg 19
Linha profissional 6300	pg 30
Línea profesional 6300	pg 30
Professional line 6300.....	pg 30
Linha profissional 6500	pg 34
Línea profesional 6500	pg 34
Professional line 6500.....	pg 34
Tesouras para frigoríficos.....	pg 38
Tijeras para frigorífico	pg 38
slaughterhouse scissors	pg 38
Chairas profissionais.....	pg 39
Chairas profesionales	pg 39
Professional sharpeners	pg 39
Protetores de chaira	pg 44
Protectores de chaira	pg 44
Sharpeners protectors	pg 44
Orientações e cuidados.....	pg 45
Orientaciones y cuidados.....	pg 47
Orientations and cautions	pg 49
Serra fita	pg 51
Hojas sierra cinta.....	pg 51
Band saw blades.....	pg 51
Discos e navalhas de corte	pg 55
Ganchos.....	pg 56
Ganchos.....	pg 56
Hook.....	pg 56
Sistema de afiação mundial	pg 58
The knives shapening system mundial.....	pg 58

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Conheça abaixo as principais características das linhas de facas Mundial. A preferida por profissionais de frigoríficos e líder absoluta neste segmento por apresentar o melhor CUSTO x BENEFÍCIO da categoria.

Principais Características:

Lâmina em aço Inoxidável, correspondente ao DIN 1.4116 / X45CrMoV15

Desenvolvido em parceria com a usina nacional especialmente para fabricação de facas. A composição química deste aço (carbono, cromo, molibdênio, manganês, titânio, etc.) foi determinada de acordo com as exigências da Mundial, através de intensos testes em campo, avaliando a característica e performance de cada elemento de liga, para o melhor desempenho da faca no uso profissional.

Associado ao know how de fabricação da Mundial, este aço atinge performance surpreendente, permitindo níveis de qualidade muito superiores aos disponíveis nos mercados nacional e internacional.

Temperadas em forno contínuo de atmosfera controlada e processo de Sub-zero

As facas da Mundial atingem dureza entre 54 e 57 HRc, o que as colocam entre as melhores do mundo neste quesito, propiciando fio duradouro com ótima resistência a impactos e torções, característica predominante em desossas realizadas nos frigoríficos.

Todo este desempenho somente é possível devido ao exclusivo processo de tratamento térmico desenvolvido pela Mundial.

Polimento profissional azul na lâmina

Aumenta a resistência à oxidação da lâmina e garante qualidade e higiene no processamento de carnes.

Afiação em ângulo de 30°

Possibilita maior resistência ao fio das facas.

Polimento do fio

Propicia deslize suave da faca durante o corte, diminuindo o esforço necessário para a realização dos cortes.

Cabos ergonômicos e mais anatômicos

Considerado pelos profissionais de frigorífico como sendo o melhor cabo do mercado, tem como característica principal aderência, segurança e conforto durante o manuseio.

A Mundial, através de parcerias com universidades do Brasil e Europa, que possuem os mais modernos laboratórios de ergonomia e biomecânica, contam com equipamentos de última geração e submete seus produtos a periódicas análises, com posteriores avaliações com profissionais do setor, com o objetivo de sempre aprimorar o nível de qualidade de sua linha.

Cabos injetados em polipropileno virgem diretamente sobre a lâmina

Este processo não permite que os cabos se soltem e absorvam umidade, com total isenção de frestas e a consequente garantia de higiene ao frigorífico.



Disponíveis no mínimo em 4 cores claras de cabos
(branco, amarelo, azul e verde)

Propicia controles visuais dos processos e uma perfeita higienização nos frigoríficos, uma vez que as cores claras facilitam a visualização de sujeiras.



Proteção antimicrobial Sanitized® nos cabos




Injetado juntamente com o polipropileno na fabricação dos cabos, o Sanitized inibe o crescimento de fungos e bactérias, pois interrompe o ciclo nutritivo, evitando a proliferação e formação de colônias. Sua eficácia permanece por toda a vida útil da faca.

Desenvolvido na Suíça, o Sanitized foi o produto pioneiro para esta finalidade, sendo usado mundialmente nos mais diversos segmentos. Sua substância ativa está presente em produtos como pastas de dentes, a f e t a

toalhas, roupas íntimas e calçados, pois não a pele humana, sendo dermatologicamente seguro. (teste OECD 404 e 406)

O produto possui autorização do órgão FDA, dos Estados Unidos, cumprindo as exigências do Food Equipment ANSI/NSF Standard 2, além das diretivas da Europa 2002/72 EEC (90/128/ECC, 2002/17/EC) para artigos em contato com alimentos.



- UZ: significa o ano que a faca foi fabricada = Um e Zero (ano de 2010).
- 257: Significa que o dia do ano que esta faca foi fabricada é o 257º dia do ano (14 de setembro) = calendário JULIANO.
- 12345: Esta faca é a 12345ª produzida no dia 14 de setembro.

Sistema de rastreabilidade nas lâminas das facas

Devido à alta competitividade no segmento na busca e conquista de novos mercados, a rastreabilidade do processo e dos insumos utilizados tornou-se um forte diferencial entre os frigoríficos. A forma mais eficaz de rastreamento das facas é através de identificação numérica, pois possibilita total controle na movimentação e localização das facas (deixa de ser necessária a realização de marcações pessoais nos cabos). Desta forma,

a Mundial desenvolveu seu exclusivo sistema de rastreabilidade, através de um código que nunca se repete, gravado a laser no produto e localizado no canto superior da lâmina, permanecendo até o final de sua vida útil.

Central de reciclagem de facas

Preocupada com a preservação do meio ambiente, a Mundial disponibiliza a seus clientes a utilização de sua Central de Reciclagem.

Neste local, lâminas das facas são separadas dos cabos, sendo que estes são encaminhados para usinas recicladoras.

A Mundial emite um laudo, de grande valia para os frigoríficos que possuem ISO 14000, isentando-os de qualquer responsabilidade sobre as facas no fim da vida útil.

Para maiores informações entre em contato com nosso 0800 5412595.



Equipe de Engenharia de Apoio ao Cliente

A Mundial conta com uma equipe treinada de engenheiros e técnicos para o oferecimento de soluções aos frigoríficos. Este serviço abrange, entre outros trabalhos, o desenvolvimento de modelos específicos, treinamentos, estudos na busca de reduções de LER e DORT e o aumento de produtividade.

Mais de mil visitas já foram realizadas em frigoríficos do Brasil, Argentina, Uruguai, México, EUA, Austrália, e Nova Zelândia, nos últimos 10 anos, tornando a equipe técnica uma das mais qualificadas para o oferecimento deste tipo de apoio ao mercado.

CERTIFIED BY



Selo NSF (National Sanitary Fundation)

A NSF é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que se dedica à segurança da saúde pública e à proteção do meio ambiente, mediante o desenvolvimento de normas específicas.

NSF proporciona educação direcionada e serviços a seus associados, homologa e certifica produtos que têm contato direto com alimentos, inspeciona, faz auditorias e avaliações das normais ISO 9000 e ISO 14000, entre outros.

A Mundial é a primeira empresa brasileira a ter conquistado este importante selo de qualidade e, há muitos anos, recebe constantes visitas de técnicos da NSF para análise da produção, visando garantir a manutenção do selo. A NSF exige, dentre outras coisas, que as facas não contenham frestas, inibindo totalmente o acúmulo de resíduos, que sejam produzidas com polímeros virgens e atóxicos, além de aço inoxidável na lâmina.

Ao adquirir uma faca, observe se esta possui o selo da NSF, pois é a garantia de adquirir um produto liberado para contato com alimentos.

Linha de produtos completa para as necessidades dos frigoríficos

Com a mais ampla linha de facas do mercado, a Mundial garante uma alternativa para cada tipo de corte, aumentando significativamente a produtividade, com a diminuição dos esforços. Vale ressaltar ainda que as facas são desenvolvidas em sinergia com os frigoríficos, visando atendê-los dentro de suas necessidades.

Dentro desta política a Mundial possui três linha de facas com a mesma qualidade de lâminas, todavia com cabos especialmente desenvolvidos para atender diferentes profissionais do seguimento frigorífico.

Nome da Linha	Material do Cabo	Tamanho do Cabo	Quantidade de Modelos
5300	Polipropileno	Menor Porte	23
5500	Polipropileno	Tradicional	51
6300	Soft Emborrachado	Menor Porte	16
6500	Soft Emborrachado	Tradicional	13

Distribuidores Homologados Mundial

Visando oferecer um atendimento diferenciado pelos distribuidores, a Mundial possui um projeto de homologação que abrange uma extensa gama de serviços, que vai desde o mais completo apoio técnico ao cliente à apresentação preferencial de novos produtos, entre outros.

Características dos DHM (Distribuidores Homologados Mundial):

- Abrangência da linha oferecida para venda aos frigoríficos, como modelos específicos e cores de cabos;
- Assistência técnica fornecida pelo distribuidor ao frigorífico como, visitas técnicas, indicação de produtos que obtenham melhor custo x benefício, capacitação e treinamento de usuários;
- Nível de atendimento comercial, verificando-se a qualidade do serviço oferecida ao frigorífico, bem como o atendimento aos mesmos via vendedores externos e equipe de telemarketing.

Para maiores informações sobre como se tornar um Distribuidor Homologado Mundial entre em contato pelos telefones: (51) 3358-5057 / (51) 3358-5049 ou pelo e-mail: atendimento.frigorificos@mundial.com

INFORMACIONES TÉCNICAS

Conozca a continuación las principales características de las líneas de cuchillos Mundial. La preferida por profesionales de frigoríficos y líder absoluta en este segmento por presentar el mejor COSTO vs BENEFICIO de la categoría.

Principales Características:

Lámina en acero Inoxidable, correspondiente a DIN 1.4116 / X45CrMoV15

Desarrollado en conjunto con la usina nacional especialmente para fabricación de cuchillos. La composición química de este acero (carbono, cromo, molibdeno, manganeso, titanio, etc.) fue determinada de acuerdo con las exigencias de Mundial, a través de intensas pruebas en campo, evaluando la característica y desempeño de cada elemento de aleación, para el mejor desempeño del cuchillo en el uso profesional.

Asociado al know how de fabricación de Mundial, este acero presenta desempeño sorprendente permitiendo niveles de calidad muy superiores a los disponibles en los mercados nacional e internacional.

Templados en horno continuo de atmósfera controlada y proceso de Sub-cero

Los cuchillos Mundial alcanzan dureza entre 54 y 57 HRc, que los posicionan entre los mejores del mundo en este requisito, propiciando filo duradero con excelente resistencia a impactos y torsiones, característica predominante en deshueses realizados en los frigoríficos.

Todo este desempeño solamente es posible debido al exclusivo proceso de tratamiento térmico desarrollado por Mundial.

Pulimento profesional azul en la lámina

Aumenta la resistencia a la oxidación de la lámina y garantiza calidad e higiene en el procesamiento de carnes.

Afilado en ángulo de 30°

Posibilita mayor resistencia al filo de los cuchillos.

Pulimento del filo

Permite deslice suave del cuchillo durante el corte, reduciendo el esfuerzo necesario para la realización de los cortes.

Mangos ergonómicos y más anatómicos

Considerado por los profesionales de frigorífico como el mejor mango del mercado, tiene como característica principal adherencia, seguridad y comodidad durante el manejo.

Mundial, a través de alianzas con universidades de Brasil y Europa, que tienen los más modernos laboratorios de ergonomía y biomecánica, cuentan con equipos de última generación y somete sus productos a análisis periódicos, con posteriores evaluaciones con profesionales del sector, con el objetivo de perfeccionar siempre el nivel de calidad de su línea.

Mangos inyectados en polipropileno virgen directamente sobre la lámina

Este proceso no permite que los mangos se suelten y absorban humedad, con total exención de grietas y la consecuente garantía de higiene al frigorífico.



INFORMACIONES TÉCNICAS

Disponibles, como mínimo, en 4 colores claros de mangos (blanco, amarillo, azul y verde)

Permite controles visuales de los procesos y una perfecta higienización en los frigoríficos, pues los colores claros facilitan la visualización de suciedades.



Protección antimicrobiana Sanitized® en los mangos




Injectado juntamente con el polipropileno en la fabricación de los mangos, Sanitized inhibe el crecimiento de hongos y bacterias, pues interrumpe el ciclo nutritivo, evitando la proliferación y formación de colonias. Su eficacia permanece por toda la vida útil del cuchillo.

Desarrollado en Suiza, Sanitized fue el producto pionero para esta finalidad, utilizándose mundialmente en los más diversos segmentos. Su sustancia activa está presente en productos como pastas

dientes, toallas, ropas íntimas y calzados, pues no afecta la piel humana, siendo dermatológicamente seguro. (prueba OECD 404 y 406)

El producto tiene autorización del órgano FDA, de Estados Unidos, cumpliendo las exigencias del Food Equipment ANSI/NSF Standard 2, además de las directivas de Europa 2002/72 EEC (90/128/ECC, 2002/17/EC) para artículos en contacto con alimentos.



Sistema de rastreo en las láminas de los cuchillos

A causa de la alta competitividad en el segmento en la búsqueda y conquista de nuevos mercados, el rastreo del



- UZ: significa el año de fabricación del cuchillo = Un y cero (del portugués "zero") (año 2010).
- 257: Significa que el día del año en que se fabricó este cuchillo, en este caso, el 257º día del año (14 de septiembre) = calendario JULIANO.
- 12345: Este cuchillo es el 12345º producido el día 14 de septiembre.

proceso y de los insumos utilizados se convirtió en un fuerte diferencial entre los frigoríficos. La forma más eficaz de rastreo de los cuchillos es por medio de identificación numérica, pues permite total control en el movimiento y ubicación de los cuchillos (deja de ser necesaria la realización de marcaciones personales en los mangos). De esta forma, Mundial desarrolló su exclusivo sistema de rastreo, a través de un código que nunca se repite, grabado a

láser en el producto y ubicado en la parte superior de la lámina, permaneciendo hasta el final de su vida útil.

Central de reciclaje de cuchillos

Preocupada con la preservación del medio ambiente, Mundial pone a disposición de sus clientes la utilización de su Central de Reciclaje.

En este local, láminas de los cuchillos se separan de los mangos, y éstos se envían a usinas recicladoras.

Mundial emite un informe, de gran valía para los frigoríficos que tienen ISO 14000, exentándolos de cualquier responsabilidad sobre los cuchillos al final de su vida útil. Para obtener más informaciones, entre en contacto con nuestro 0800 5412595.



Equipo de Ingeniería de Apoyo al Cliente

Mundial cuenta con un equipo capacitado de ingenieros y técnicos para oferta soluciones a los frigoríficos.

Este servicio incluye, entre otros trabajos, el desarrollo de modelos específicos, capacitaciones, estudios en la búsqueda de reducciones de LER y DORT y el aumento de productividad. Ya se realizaron más de mil visitas a frigoríficos de Brasil, Argentina, Uruguay, México, EE.UU, Australia y Nueva Zelanda, en los últimos 10 años, tornando el equipo técnico uno de los más calificados para la oferta de este tipo de apoyo al mercado.

CERTIFIED BY



Sello NSF (National Sanitary Foundation)

NSF es una organización internacional, sin ánimos de lucro, que se dedica a la seguridad de la salud pública y a la protección del medio ambiente, mediante el desarrollo de normas específicas.

NSF proporciona educación dirigida y servicios a sus asociados, homologa y certifica productos que tienen contacto directo con alimentos, inspecciona, realiza auditorías y evaluaciones de las normas ISO 9000 e ISO 14000, entre otros.

Mundial es la primera empresa brasileña a conquistar este importante sello de calidad y, hace muchos años, recibe constantes visitas de técnicos de NSF para análisis de la producción, con el objetivo de garantizar el mantenimiento del sello. NSF exige, entre otras cosas, que los cuchillos no contengan grietas, inhibiendo totalmente la acumulación de residuos, que sean producidos con polímeros vírgenes y atóxicos, además de acero inoxidable en la lámina.

Al adquirir una cuchillo, observe se tiene el sello NSF, pues es la garantía de adquirir un producto liberado para contacto con alimentos.

Línea completa de productos para las necesidades de los frigoríficos

Con la más amplia línea de cuchillos del mercado, Mundial garantiza una alternativa para cada tipo de corte, aumentando significativamente la productividad, con la reducción de los esfuerzos. Es importante destacar también que los cuchillos se desarrollan en sinergia con los frigoríficos, con el objetivo de atenderlos dentro de sus necesidades. Dentro de esta política, Mundial ofrece tres líneas de cuchillos con la misma calidad de láminas y con mangos especialmente desarrollados para atender a diferentes profesionales del segmento frigorífico.

Nombre de la Línea	Material del Mango	Tamaño del Mango	Cantidad de Modelos
5300	Polipropileno	Menor Porte	23
5500	Polipropileno	Tradicional	51
6300	ConrevestimientodeSoftdeGoma	Menor Porte	16
6500	ConrevestimientodeSoftdeGoma	Tradicional	13

Distribuidores Homologados Mundial

Con el objetivo de ofrecer una atención diferenciada por los distribuidores, Mundial tiene un proyecto de homologación que abarca una extensa gama de servicios, desde el más completo apoyo técnico al cliente a la presentación preferente de nuevos productos, entre otros.

Características de los DHM (Distribuidores Homologados Mundial):

- Alcance de la línea ofrecida para venta a los frigoríficos, como modelos específicos y colores de mangos;
- Asistencia técnica suministrada por el distribuidor al frigorífico como, visitas técnicas, indicación de productos que presenten mejor costo vs beneficio, capacitación y entrenamiento de usuarios;
- Nivel de atención comercial, verificando la calidad del servicio ofrecido al frigorífico, además de la atención a ellos por vendedores externos y equipo de telemarketing.

Para obtener más informaciones sobre cómo tornarse un Distribuidor Homologado Mundial entre en contacto por los teléfonos: (55 51) 3358-5057 / (55 51) 3358-5049 o por el e-mail: atendimento.frigorificos@mundial.com

TECHNICAL INFORMATION

Know below the main characteristics of Mundial knives. The top choice of slaughterhouse professionals and absolute leader in this market segment for presenting the best COST x BENEFIT relation of the category.

Main Characteristics:

Stainless Steel Blade, corresponding to DIN 1.4116/X45CrMoV15

Developed in partnership with the national forge specially to the manufacturing of knives. The chemical composition of this steel (carbon, chrome, molybdenum, manganese, titanium, etc) was determined according to Mundial's demands, by intensive field tests, assessing the characteristic and performance of each element of the alloy, for the best performance of the knife on professional use.

Associated to Mundial's manufacturing know how, this steel attains surprising performance, allowing quality levels far superior to the ones available in the national and international markets.

Tempered in continuous controlled atmosphere oven and sub-zero process

Mundial knives attain hardness between 54 and 57 HRC, which place them among the best in the world in this category, providing a lasting edge with great resistance to impacts and bends, characteristics common during debonings in slaughterhouses.

This performance is only possible due to the exclusive thermic treatment process developed by Mundial.

Blue Professional Polishing

Increases resistance to blade oxidation and assures quality and hygiene on meat processing.

Sharpening on 30° angle

Provides better resistance to the knives' edge.

Edge Polishing

Allows smooth sliding of the knife during cutting, reducing the necessary effort for performing the cuts.

Ergonomical and anatomic handles

Considered by slaughterhouse professionals as the best handle in the market, it's main characteristic is grip, safety and confort during handling.

Mundial, by partnerships with universities in Brazil and Europe which have the most modern ergonomics and biomechanics laboratories as well as state-of-art equipment, submits its products to periodical analyses, with later assessments by professionals of the area with the goal of always improving the quality level of its line.

Handles injected with virgin polypropylene directly over the blade

This process allows the handles not to get loose and absorb humidity, completely sealing openings and therefore warranting hygiene to the slaughterhouse.



Available in 4 light handle colors
(white, yellow, blue and green)

Provides visual control of the process and perfect higienization in the slaughterhouses, as the light colors make spotting dirty easier.



Sanitized® antimicrobial protection on the handles




Injected together with the polypropylene during the handle manufacturing, Sanitized inhibits the growing of fungi and bacteria as it interrupts the nutrition cycle, avoiding proliferation and colony formation. It's efficiency remains during the whole shelf life of the knife.

Developed in Switzerland, Sanitized was a pioneer product for this purpose, being used world-wide in several areas. It's active substance is present in products such as tooth paste, towels, underwear and footwear as it does

not harm human skin, being dermatologically safe. (test OECD 404 and 406)

The product has FDA authorization in United States, complying with the requirements of Food Equipment ANSI/NSF Standard 2, as well as Europe directives 2002/72 EEC (90/128/ECC, 2002/17/EC) for commodities in contact with food.



UZ: means the year on which the knife was manufactured = one (U, from portuguese "um") and Zero (year 2012)
257: means the day of the year that the knife was manufactured was the 257th day of the year (September 14th) = JULIAN calendar
12345: This knife is the 12345th manufactured on September 14th



Tracking system on the knives' blade

Due the high competition in the area in the search and conquer of new markets, tracking the process and raw materials used has become a strong differential between slaughterhouses. The most effective way of tracking the knives is by numeric identification, as it allows complete control in the movement and localization of the knives (personal markings on the handles become unnecessary). Therefore, Mundial has developed its exclusive

tracking system, by a never repeating code engraved by a lased in the product and placed on the upper right corner of the blade, remaining there until the end of its shelf life.

Knife Recycling Central

Worried about environment preservation, Mundial provides to its clients the use of the Recycling Central.

At this place, knife blades are separated from their handles, those being forwarded to recycling plants.

Mundial issues a report, very useful to slaughterhouses with ISO 14000 certification, exempting them from any responsibility over the knives at the end of shelf life. For further information, please contact 0800 541 2595.



Engineering Team and Client Support

Mundial has a trained team of engineers and technicians to offer solutions to slaughterhouses.

This service encompasses, among other works, the development of specific models, training and studies seeking RSI and WRMD reduction and productivity increase.

Over one thousand visits have been made to slaughterhouses in Brazil, Argentina, Uruguay, Mexico, USA, Australia and New Zealand, in the last 10 years, making the technical team one of the most qualified for offering this typo of market support.

CERTIFIED BY



NSF Seal (National Sanitary Foundation)

NFS is an international non-profit organization dedicated to health safety and environment protection by the development of specific norms.

NFS provides directioned education and services to its associates, homologates and certifies products that have direct contact with food, conducts inspections, hearings and assessments of the ISO 9000 and ISO 14000 norms, among others.

Mundial is the first brazilian company to attain this important quality seal and, for many years, has received constant visits of NSF technicians for production analysis for the maintenance of the seal. NSF requires, among that other things, that the knives have no openings, inhibiting the accumulation of residue, that they are manufactured with virgin and atoxic polymers, as well as stainless steel for the blade. When acquiring a knife, check whether it has NSF seal, as it's the warranty of acquiring a product cleared for food contact.

Complete line of products for the needs of slaughterhouses

With the broader line of knives in the market, Mundial assures an alternative for each type of cut, significantly increasing production and decreasing effort. It's worth stressing that the knives are developed in synergy with slaughterhouses, focused on serving their needs.

Inside this policy, Mundial has three lines of knives with the same blade quality, but with handles developed specifically to serve different professionals of the slaughterhouse market.

Line Name	Handle Material	Handle Size	Quantities of Models
5300	Polypropylene	Small-sized	23
5500	Polypropylene	Traditional	51
6300	Soft Rubberized	Small-sized	16
6500	Soft Rubberized	Traditional	13

Homologated Mundial Dealers

Aiming to offer a differentiated service by the dealer, Mundial has a homologation project encompassing an wextensive array of services, going the most complete technical support to the client to preferential presentation of new products, among others.

DHM (Mundial Homologated Dealers) Characteristics:

- Encompass the offered line for sale to slaughterhouses, as several specific models and handle colors;
- Technical support provided by the dealer to the slaughterhouse, as technical visists, indication of products with better cost x benefit relation, user capacitation and training;
- Commercial support level, checking the quality of the service offered to the slaughterhouse as well as support to the latter by external vendors and telemarketing team.

For further information on becoming a Mundial Homologated Dealer, please contact the following numbers: (51) 3358-5057 / (51) 3358-5049 or by the e-mail: atendimento.frigorificos@mundial.com

LINHA PROFISSIONAL 5300

LÍNEA PROFESIONAL 5300 / PROFESSIONAL LINE 5300

CABO PARA MÃOS DE MENOR PORTE

MANGO PARA MANOS MENORES / HANDLE FOR SMALL-SIZED HANDS

“A Mundial apresenta sua linha de facas profissionais 5300 especialmente desenvolvida para atender ao profissional com mãos de menor porte, como por exemplo, adequando-se perfeitamente às necessidades das mulheres que trabalham nos frigoríficos.


Com design diferenciado, o cabo da linha profissional 5300 agrega conforto e leveza a um produto de alta performance e resistência, mantendo a tradicional qualidade e durabilidade de fio amplamente reconhecida das facas Linha Profissional da Mundial.”

“Mundial presenta su línea de cuchillos profesionales 5300 especialmente desarrollados para atender al profesional con manos menores como, por ejemplo, adecuándose perfectamente a las necesidades de las mujeres que trabajan en los frigoríficos.

Con diseño diferenciado, el mango dela línea profesional 5300 agrega comodidad y levedad a un producto de alto desempeño y resistencia, manteniendo la tradicional calidad y durabilidad de filo ampliamente reconocida de los cuchillos Línea Profesional Mundial.”

“Mundial presents its line of professional knives 5300 developed specifically to attend professionals with small-sized hands, for instance, adequating itself perfectly to the needs of women working at slaughter-houses.

With a unique design, the handle of professional line 5300 joins confort and lightness to a high performance and resistance product, while maintaining the traditional quality and durability of the edge widely recognized on Mundial's Professional Knives Lines.”



MODELOS PARA DESOSSAS / MODELOS PARA DESHUESAR / DEBONING MODELS

Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
5323	4"	Triangular estreita	Triangular estrecha	Triangular Narrow	15
5333	5"	Triangular larga	Triangular ancha	Triangular broad	16
5362	4"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	16
5318	5"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	13
5314	6"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	12
5318	7"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	14
5315	5"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	12
5315	6"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	12
5315	7"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	13
5347	5"	Reta larga s/ ponta	Recta ancha s/ punta	Straightbroadw/otip	16
5316	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	13
5317	6"	Curvada larga	Curvada ancha	Curved broad	13

MODELOS PARA REFILES AÉREOS / MODELOS PARA CORTES AÉREOS / AERIAL TRIM MODELS

Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
5319	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	14
5325	8"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	15
5317	10"	Curvada larga	Curvada ancha	Curved broad	13
5320	8"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	14
5320	10"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	14
5320	12"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	14

MODELOS PARA REFILES EM MESA / MODELOS PARA CORTES EN MESA / TABLE TRIM MODELS

Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
5331	6"	Triangular estreita	Triangular estrecha	Triangular narrow	15
5331	8"	Triangular estreita	Triangular estrecha	Triangular narrow	15
5310	8"	Triangular larga	Triangular ancha	Triangular broad	12
5310	10"	Triangular larga	Triangular ancha	Triangular broad	12
5330	6"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	15

CABO PARA MÃOS DE MENOR PORTE

MANGO PARA MANOS MENORES / HANDLED FOR SMALL-SIZED HANDS

5310 8"



Característica da Lâmina
Triangular Larga

Tipo de Uso
Refile mesa

Característica de la Lámina
Triangular ancha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Triangular broad

Use
Table trim



5310 10"



Característica da Lâmina
Triangular Larga

Tipo de Uso
Refile mesa

Característica de la Lámina
Triangular ancha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Triangular broad

Use
Table trim



5314 6"



Característica da Lâmina
Reta Estreita

Tipo de Uso
Desossa

Característica de la Lámina
Recta estrecha

Tipo de Uso
Deshuesar

Blade Characteristic
Straight narrow

Use
Deboning



5315 5"



Característica da Lâmina
Reta larga

Tipo de Uso
Desossa

Característica de la Lámina
Recta ancha

Tipo de Uso
Deshuesar

Blade Characteristic
Straight broad

Use
Deboning



5315 6"



Característica da Lâmina
Reta larga

Tipo de Uso
Desossa

Característica de la Lámina
Recta ancha

Tipo de Uso
Deshuesar

Blade Characteristic
Straight broad

Use
Deboning





Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

5315 7"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Deboning

5316 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning

5317 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved broad	Deboning

5317 10"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada larga	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved broad	Aerial trim

5318 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta Estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning

CABO PARA MÃOS DE MENOR PORTE

MANGO PARA MANOS MENORES / HANDLED FOR SMALL-SIZED HANDS

5318 7"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning



5319 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



5320 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Aerial trim



5320 10"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Aerial trim



5320 12"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Aerial trim





Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

5323 4"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Triangular estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Triangular estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Triangular narrow	Deboning



5325 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



5330 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refíle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Table trim



5331 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Triangular estreita	Refíle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Triangular estrecha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Triangular broad	Table trim



5331 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Triangular estreita	Refíle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Triangular estrecha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Triangular narrow	Table trim



CABO PARA MÃOS DE MENOR PORTE
MANGO PARA MANOS MENORES / HANDLED FOR SMALL-SIZED HANDS

5333 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Triangular larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Triangular ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Triangular broad	Deboning



5347 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta Larga s/ ponta	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha s/ punta	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad w/o tip	Deboning



5362 4"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning



LINHA PROFISSIONAL 5500

LÍNEA PROFESIONAL 5500 / PROFESSIONAL LINE 5500

CABO TRADICIONAL

MANGO TRADICIONAL / TRADITIONAL HANDLE

“Apresentamos a tradicional linha de facas da Mundial, conhecida por todos os usuários profissionais. O design do cabo alia os conceitos de ergonomia e segurança permitindo um trabalho seguro e contínuo.”

“Presentamos la tradicional línea de cuchillos Mundial, conocida por todos los usuarios profesionales. El diseño del mango alía los conceptos de ergonomía y seguridad permitiendo un trabajo seguro y continuo.”


“We present the Mundial traditional line of knives, known for all the professional users. The designs of the handle ally the ergonomics and security concepts allowing a secure and continuous work.”

MODELOS PARA DESOSSAS / MODELOS PARA DESHUESAR / DEBONING MODELS					
Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
5523	4"	Triangular estreita	Triangular estrecha	Triangular narrow	22
5533	5"	Triangular larga	Triangular ancha	Triangular broad	26
5534	5"	Triangular larga	Triangular ancha	Triangular broad	26
5518	5"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	21
5514	6"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	18
5518	7"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	21
5514	8"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	19
5513	6"	Reta estreita flexível	Recta estrecha flexible	Flexible straight narrow	18
5515	5"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	19
5515	6"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	19
5515	7"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	20
5547	4"	Reta larga s/ ponta	Recta ancha s/ punta	Straight broad without point	27
5547	5"	Reta larga s/ ponta	Recta ancha s/ punta	Straight broad without point	27
5516	5"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	20
5516	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	20
5517	6"	Curvada larga	Curvada ancha	Curved broad	20

MODELOS PARA REFILES AÉREOS / MODELOS PARA CORTES AÉREOS / AERIAL TRIM MODELS					
Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
5549	5"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	27
5519	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	21
5502	8"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	18
5525	8"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	23
5525	10"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	23
5517	8"	Curvada larga	Curvada ancha	Curved broad	20
5517	10"	Curvada larga	Curvada ancha	Curved broad	21
5520	8"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	21
5520	10"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	22
5520	12"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	22
5520	14"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	22

MODELOS PARA REFILES EM MESA / MODELOS PARA CORTES EN MESA / TABLE TRIM MODELS					
Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
5531	6"	Triangular estreita	Triangular estrecha	Triangular narrow	25
5531	7"	Triangular estreita	Triangular estrecha	Triangular narrow	25
5531	8"	Triangular estreita	Triangular estrecha	Triangular narrow	25
5531	9"	Triangular estreita	Triangular estrecha	Triangular narrow	25
5510	8"	Triangular larga	Triangular ancha	Triangular broad	18
5510	10"	Triangular larga	Triangular ancha	Triangular broad	18
5530	6"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	23
5530	7"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	24
5530	8"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	24
5530	9"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	24
5530	10"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	24
5530	11"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	24
5530	12"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	25

MODELOS ESPECIAIS / MODELOS ESPECIALES / SPECIAL MODELS					
Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
5532	5"	Cutelo	Machete	Cleaver	26
5550	6"	Cutelo	Machete	Cleaver	27
5525 CA	8"	Evisceração	Despanzador	Gutting	23
5525 CF	8"	Refil faca 5525-08CA	Recambio del cuchillo 5525-08CA	Rechange of knife 5525-08CA	23
5575	3"	Retirada de Coxado de frango	Retirada de muslo de pollo	Chicken thigh removal	27
5515 B	5"	Retirada de Coxado de frango	Retirada de muslo de pollo	Chicken thigh removal	19
5515 B	6"	Retirada de Coxado de frango	Retirada de muslo de pollo	Chicken thigh removal	19
5546	5"	Sassami	Sassami	Sassami	26
5544	4"	Retirada da papada	Retirada de la papada	Jowl removal	26
5545	5"	Retirada da asa	Retirada de ala	Wing removal	26
5524	7"	Sangria	Sangría	Bleeding	22



CABO TRADICIONAL

MANGO TRADICIONAL / TRADITIONAL HANDLE

5502 8"



Característica da Lâmina
Curvada estreita

Tipo de Uso
Refíles aéreos

Característica de la Lámina
Curvada estrecha

Tipo de Uso
Cortes aéreos

Blade Characteristic
Curved narrow

Use
Aerial trim



5510 8"



Característica da Lâmina
Triangular larga

Tipo de Uso
Refíle mesa

Característica de la Lámina
Triangular ancha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Triangular broad

Use
Table trim



5510 10"



Característica da Lâmina
Triangular larga

Tipo de Uso
Refíle mesa

Característica de la Lámina
Triangular ancha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Triangular broad

Use
Table trim



5513 6"



Característica da Lâmina
Reta estreita

Tipo de Uso
Desossa

Característica de la Lámina
Recta estrecha

Tipo de Uso
Deshuesar

Blade Characteristic
Straight narrow

Use
Deboning



Lâmina flexível
Lamina flexible
Flexible blade

5514 6"



Característica da Lâmina
Reta estreita

Tipo de Uso
Desossa

Característica de la Lámina
Recta estrecha

Tipo de Uso
Deshuesar

Blade Characteristic
Straight narrow

Use
Deboning





Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

5514 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning

5515 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Deboning

Também disponível nas cores:
También disponible en los colores:
Also available in the colors:



5515B 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Especial	Retirada de coxa de frango
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Especial	Retirada de muslo de pollo
Blade Characteristic	Use
Special	Chicken thigh removal

Esta faca permite um mesmo tempo operacional para retirada da coxa
Este cuchillo permite un mismo tiempo operativo para retirada de trutro
This knife allows the same time operation for the drumstick removal.

5515 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Deboning

Também disponível nas cores:
También disponible en los colores:
Also available in the colors:



5515B 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Especial	Retirada de coxa de frango
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Especial	Retirada de muslo de pollo
Blade Characteristic	Use
Special	Chicken thigh removal

Esta faca permite um mesmo tempo operacional para retirada da coxa
Este cuchillo permite un mismo tiempo operativo para retirada de trutro
This knife allows the same time operation for the drumstick removal

CABO TRADICIONAL

MANGO TRADICIONAL / TRADITIONAL HANDLE

5515 7"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Deboning



5516 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



5516 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



5517 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved broad	Deboning



5517 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada larga	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved broad	Aerial trim

Novo design de lâmina
Nuevo diseño de lámina
New blade design





Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

5517 10"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada larga	Refles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved broad	Aerial trim



5518 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta Estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning

Novo design de lâmina
Nuevo diseño de lámina
New blade design



5518 7"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta Estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning



5519 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



5520 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Aerial trim



CABO TRADICIONAL

MANGO TRADICIONAL / TRADITIONAL HANDLE

5520 10"



Característica da Lâmina
Reta larga

Tipo de Uso
Refles aéreos

Característica de la Lámina
Recta ancha

Tipo de Uso
Cortes aéreos

Blade Characteristic
Straight broad

Use
Aerial trim



Também disponível nas cores:
También disponible en los colores:
Also available in the colors:



5520 12"



Característica da Lâmina
Reta larga

Tipo de Uso
Refles aéreos

Característica de la Lámina
Recta ancha

Tipo de Uso
Cortes aéreos

Blade Characteristic
Straight broad

Use
Aerial trim



5520 14"



Característica da Lâmina
Reta larga

Tipo de Uso
Refles aéreos

Característica de la Lámina
Recta ancha

Tipo de Uso
Cortes aéreos

Blade Characteristic
Straight broad

Use
Aerial trim



5523 4"



Característica da Lâmina
Triangular estreita

Tipo de Uso
Desossa

Característica de la Lámina
Triangular estrecha

Tipo de Uso
Deshuesar

Blade Characteristic
Triangular narrow

Use
Deboning



5524 7"



Característica da Lâmina
Especial


Tipo de Uso
Sangria

Característica de la Lámina
Especial

Tipo de Uso
Filo doble p/ sangría

Blade Characteristic
Special

Use
Double edge for bleeding



Com fio nos dois lados
Con filo por los dos lados
With edge in both sides



Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

5525 8"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



5525CA 8"


Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Especial	Evisceração
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Especial	Evisceración
Blade Characteristic	Use
Special	Evisceration



Faca de Evisceração
Cuchillo Despanzador
Gutting knife

5525CF 8"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Refil especial	Evisceração
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recambiocuchillo5525-08CA	Evisceración
Blade Characteristic	Use
5525-08CAknifereplacement	Evisceration



Refil da Faca de Evisceração
Recambio del Cuchillo Despanzador
Rechange Gutting knife

5525 10"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



5530 6"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refíle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Table trim



CABO TRADICIONAL

MANGO TRADICIONAL / TRADITIONAL HANDLE

5530 7"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Table trim



5530 8"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Table trim

Fio mais espesso
Filo más espeso
Thicker edge



5530 9"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Table trim

Fio mais espesso
Filo más espeso
Thicker edge



5530 10"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Table trim

Fio mais espesso
Filo más espeso
Thicker edge



5530 11"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Refle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Table trim

Fio mais espesso
Filo más espeso
Thicker edge





Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

5530 12"



Característica da Lâmina
Reta larga

Tipo de Uso
Refle mesa

Característica de la Lámina
Recta ancha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Straight broad

Use
Table trim

Fio mais espesso
Filo más espeso
Thicker edge

5531 6"



Característica da Lâmina
Triangular estreita

Tipo de Uso
Refle mesa

Característica de la Lámina
Triangular estrecha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Triangular narrow

Use
Table trim

5531 7"



Característica da Lâmina
Triangular estreita

Tipo de Uso
Refle mesa

Característica de la Lámina
Triangular estrecha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Triangular narrow

Use
Table trim

5531 8"



Característica da Lâmina
Triangular estreita

Tipo de Uso
Refle mesa

Característica de la Lámina
Triangular estrecha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Triangular narrow

Use
Table trim

5531 9"



Característica da Lâmina
Triangular estreita

Tipo de Uso
Refle mesa

Característica de la Lámina
Triangular estrecha

Tipo de Uso
Cortes en mesa

Blade Characteristic
Triangular narrow

Use
Table trim

CABO TRADICIONAL

MANGO TRADICIONAL / TRADITIONAL HANDLE

5532 5"



Característica da Lâmina Especial
Tipo de Uso Cutelo

Característica de la Lámina Especial
Tipo de Uso Machete

Blade Characteristic Special
Use Cleaver

Design evita riscos de acidente no manuseio
Diseño evita riesgos y accidentes en el manejo
Design avoids accident risks on handling:



5533 5"



Característica da Lâmina Triangular larga
Tipo de Uso Desossa

Característica de la Lámina Triangular larga
Tipo de Uso Deshuesar

Blade Characteristic Triangular broad
Use Deboning



5534 5"



Característica da Lâmina Triangular larga
Tipo de Uso Desossa

Característica de la Lámina Triangular larga
Tipo de Uso Deshuesar

Blade Characteristic Triangular broad
Use Deboning



5544 4"



Característica da Lâmina Especial
Tipo de Uso Retirada de papada

Característica de la Lámina Especial
Tipo de Uso Retirada de la papada

Blade Characteristic Special
Use Jowl removal



5545 5"



Característica da Lâmina Especial
Tipo de Uso Retirada da asa

Característica de la Lámina Especial
Tipo de Uso Retirada de ala

Blade Characteristic Special
Use Wing removal



5546 5"



Característica da Lâmina Especial
Tipo de Uso Sassami

Característica de la Lámina Especial
Tipo de Uso Sassami

Blade Characteristic Special
Use Sassami

Novo design de lâmina
Nuevo diseño de lámina
New blade design



Lâmina dupla
Lámina doble
Double blade





Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

5547 4"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga s/ ponta	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha s/ punta	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad w/o tip	Deboning



5547 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga s/ ponta	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha s/ punta	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad w/o tip	Deboning



5549 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



5550 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Especial	Cutelo
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Especial	Machete
Blade Characteristic	Use
Special	Cleaver



5575 3"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Especial	Retirada de coxa de frango
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Especial	Retirada de muslo de pollo
Blade Characteristic	Use
Special	Chicken thigh removal



LINHA PROFISSIONAL 6300

LÍNEA PROFESIONAL 6300 / PROFESSIONAL LINE 6300

CABO SOFT PARA MÃOS DE MENOR PORTE

MANGO SOFT PARA MANOS MENORES / SOFT HANDLE TOR SMALL-SIZED HANDS

“A Mundial apresenta sua nova linha de facas profissionais 6300. Com um design que funde o já reconhecido conforto, ergonomia e segurança dos exclusivos cabos Soft da série 6500 com um formato que atende perfeitamente as necessidades dos profissionais com mãos de menor porte, mantendo a tradicional qualidade e durabilidade de fio já testada e aprovada pelos profissionais do ramo frigorífico.”


“Mundial presenta su nueva línea de cuchillos profesionales 6300. Con design que une el conocido confort, ergonomia y seguridad de los exclusivos mangos Soft de la línea 6500 con un formato que atende perfectamente las necesidades de los profesionales con manos menores, manteniendo la tradicional calidad y durabilidad del filo ya testada y aprobada por los profesionales frigoríficos.”

“Mundial presents the new professional knives line 6300. With a design that combine the known comfort, ergonomoy and security of exclusive Soft handles of 6500 line with a format that is perfect for professional with small-sized hands, maintaining the traditional quality and durability of the edge already tested and approved by slaughterhouses professionals.”

MODELOS PARA DESOSSAS / MODELOS PARA DESHUESAR / DEBONING MODELS					
Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
6316	5"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	30
6316	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	30
6307	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	29
6308	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	29
6318	5"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	31
6313	6"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	29
6314	6"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	30
6315	5"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	30
6315	6"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	30
6308	5"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	29

MODELOS PARA REFILES AÉREOS / MODELOS PARA CORTES AÉREOS / AERIAL TRIM MODELS					
Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
6349	5"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	31
6348	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	31
6302	8"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	29
6325	8"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	31
6317	8"	Curvada larga	Curvada ancha	Curved broad	30
6317	10"	Curvada larga	Curvada ancha	Curved broad	31

MODELOS PARA REFILES EM MESA / MODELOS PARA CORTES EN MESA / TABLE TRIM MODELS					
Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lámina	Blade Characteristic	Pag.
6310	8"	Triangular Larga	Triangular ancha	Triangular broad	29





Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponibile en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

6302 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



6307 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



6308 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



Lâmina flexível
Lamina flexible
Flexible blade

6308 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



Lâmina flexível
Lamina flexible
Flexible blade

6310 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Triangular larga	Refíle mesa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Triangular ancha	Cortes en mesa
Blade Characteristic	Use
Triangular broad	Table trim



6313 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning



Lâmina flexível
Lamina flexible
Flexible blade

CABO SOFT PARA MÃOS DE MENOR PORTE

MANGO SOFT PARA MANOS MENORES / SOFT HANDLE TOR SMALL-SIZED HANDS


6314 6"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning



6315 5"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Deboning



6315 6"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Deboning



6316 5"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



6316 6"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



6317 8"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada larga	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved broad	Aerial trim





Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponibile en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

6317 10"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada larga	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada ancha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved broad	Aerial trim



6318 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning



6325 8"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



6348 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



6349 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refíles aéreos
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



LINHA PROFISSIONAL 6500

LÍNEA PROFESIONAL 6500 / PROFESSIONAL LINE 6500

CABO SOFT

MANGO SOFT / SOFT HANDLE

Desenvolvida pela Mundial, a linha de cabos Soft 6500, para facas profissionais, é resultado de um longo projeto de pesquisa realizado em parceria com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e com os principais frigoríficos do país. Dentre os maiores índices de aprovação da nova linha de cabos, merecem destaque:



- 71% de melhoria na empunhadura (pega)
- 69% de maior conforto em trabalhos repetitivos
- 62% de maior aderência
- 53% de melhoria no manuseio
- 58% de melhoria em relação à segurança e bem-estar
- 30% de redução na sensação de dor / desconforto**

Desarrollada por Mundial, la línea de mangos Soft 6500, para cuchillos profesionales, es resultado de un largo proyecto de investigación realizado en conjunto con UFRGS (Universidad Federal de Rio Grande do Sul) y con los principales frigoríficos de Brasil. Entre los mayores índices de aprobación de la nueva línea de mangos, merecen destaque:

- 71% de mejora en la empuñadura (agarre)
- 69% de mayor comodidad en trabajos repetitivos
- 62% de mayor adherencia
- 53% de mejora en el manejo
- 58% de mejora en relación a seguridad y bienestar
- 31% de reducción en la sensación de dolor / incomodidad

Developed by Mundial, the handle line Soft 6500 for Professional knives is the result of along research performed together with UFRGS (Rio Grande do Sul Federal College) and the main slaughterhouses of the country. Among the the largest approval factors of the new handle lines, the following deserve a special mention:

- 71% of handle improvement
- 69% more comfort on repetitive works
- 62% more grip
- 53% of handling improvement
- 58% of safety and welfare improvement
- 31% of discomfort / pain sensation reduction



MODELOS PARA DESOSSAS / MODELOS PARA DESHUESAR / MODELS FOR DEBONING

Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lâmina	Blade Characteristic	Pag.
6533	5"	Triangular larga	Triangular ancha	Triangular broad	35
6516	5"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	34
6516	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	34
6507	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	33
6508	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	33
6517	6"	Curvada larga	Curvada ancha	Curved Broad	34
6514	6"	Reta estreita	Recta estrecha	Straight narrow	33
6515	5"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	33
6515	6"	Reta larga	Recta ancha	Straight broad	33

MODELOS PARA REFILES AÉREOS / MODELOS PARA CORTES AÉREOS / AERIAL TRIM MODELS

Modelo	Tamanho	Característica da Lâmina	Característica de la Lâmina	Blade Characteristic	Pag.
6525	10"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	34
6519	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	34
6548	6"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	35
6549	5"	Curvada estreita	Curvada estrecha	Curved narrow	35



Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green


6507 6"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



6508 6"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning



Lâmina flexível
Lamina flexible
Flexible blade

6514 6"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight narrow	Deboning



6515 5"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Deboning



6515 6"

Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Reta larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Recta ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Straight broad	Deboning



CABO SOFT

MANGO SOFT / SOFT HANDLE

6516 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning

6516 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Deboning

6517 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Curved broad	Deboning

6519 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refile aéreo
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim

6525 10"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refile aéreo
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

6533 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Triangular larga	Desossa
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Triangular ancha	Deshuesar
Blade Characteristic	Use
Triangular broad	Deboning



6548 6"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refile aéreo
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



6549 5"



Característica da Lâmina	Tipo de Uso
Curvada estreita	Refile aéreo
Característica de la Lámina	Tipo de Uso
Curvada estrecha	Cortes aéreos
Blade Characteristic	Use
Curved narrow	Aerial trim



LINHA DE TESOURAS PROFISSIONAIS

LÍNEA DE TIJERAS PROFESIONALES / PROFESSIONAL SCISSORS LINE

LÂMINAS DESMONTÁVEIS PARA FRIGORÍFICO


LÁMINAS DESARMABLES PARA FRIGORÍFICO / DISMOUNTABLE BLADES FOR SLAUGHTERHOUSE

Cada tesoura possui um ajuste individual de curvatura e torção, por isso nunca troque as lâminas (misture) quando desmontá-las. Mantenha os pares, ou seja, afie, limpe e monte a tesoura para depois fazer o mesmo em outra. Chairar somente a lâmina redonda na superfície do fio (sem serrilhado), com a tesoura desmontada. Nunca chairar a tesoura montada.


Cada tijera tiene un ajuste individual de curvatura y torsión, por eso nunca cambie las láminas (mezcle) al desarmarlas. Mantenga los pares, es decir, afile, limpie y monte la tijera para después hacer lo mismo en otra. Chairar solamente la lámina redonda en la superficie del filo (sin sierra), con la tijera desarmada. Nunca chairar la tijera montada.

Each scissors has an individual curvy and twist adjustments, therefore never substitute the blades (shuffle) when you dismant them. Keep the pair, in other words, sharpen, clean and assemble the scissors for then do the same with another.

Sharpen only the round blade at edge surface (no serrated) with the scissors dismantled. Never shapen the scissors when they are assembled.



Não Chairar a tesoura montada
No chairar
Do not sharpen



5560SR 8"

Característica da Lâmina
Fio micro-serrilhado

Característica de la Lâmina
Filo con microsierra

Blade Characteristic
Micro-serrated edge

Tipo de Uso
Onde a lâmina deve prender (segurar) o material a ser cortado.

Tipo de Uso
Donde la lámina debe agarrar el material por cortar.

Use
Where the blade must slip, performing the cut.



5560 8"

Característica da Lâmina
Fio liso

Característica de la Lâmina
Filo liso

Blade Characteristic
Smooth edge

Tipo de Uso
Onde a lâmina deve escorregar, realizando o corte.

Tipo de Uso
Donde la lámina debe deslizar, realizando el corte.

Use
Where the blade must hang (hold) the material to be cut.



LINHA DE CHAIRAS PROFISSIONAIS

LÍNEA DE CHAIRAS PROFESIONALES / PROFESSIONAL SHARPENER LINE

PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO FIO DAS FACAS

PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FILO DE LOS CUCHILLOS / REPAIR AND MAINTENANCE OF KNIVES' EDGE

CHAIRAS EM AÇO CARBONO

CHAIRAS EN ACERO AL CARBONO / CARBON STEEL SHARPENERS

Desenvolvida em aço de alta dureza com revestimento de cromo duro, garante vida longa e maior resistência a oxidação. Em duas versões de hastes, o modelo estriado recupera o fio, enquanto o liso alinha o mesmo mantendo a faca afiada durante toda operação.

Desarrollada en acero de alta dureza con revestimiento de cromo duro, garantiza vida larga y mayor resistencia a oxidación. En dos versiones de astas, el modelo estriado recupera el filo, mientras el liso lo alinea, manteniendo el cuchillo afilado durante toda la operación.

The sharpener was designed in high-hardness steel with hard chrome coating, which ensures long-life and more oxidation resistance. In two shank types, the striated model restores the edges while the smooth one aligns it, keeping the knife sharp throughout the operation.

Chairas Lisas - pg 38

Chairas Lisas

Smooth Sharpeners

Chairas Estriadas - pg 39


Chairas Estriadas

Striated Sharpeners

Modelo	Característica da haste				Uso	Material do Cabo
	Aço	Diâmetro	Comprimento	Acabamento		
1128-10L	CarbonoCromado	10mm	10"	Liso	Assentar fio	Polipropileno
5540-10L	CarbonoCromado	12,7mm	10"	Liso	Assentar fio	Polipropileno
5540-12L	CarbonoCromado	12,7mm	12"	Liso	Assentar fio	Polipropileno
5540-14L	CarbonoCromado	12,7mm	14"	Liso	Assentar fio	Polipropileno
1128-10	CarbonoCromado	10mm	10"	Estriado	Recuperar fio	Polipropileno
5540-10	CarbonoCromado	12,7mm	10"	Estriado	Recuperar fio	Polipropileno
5540-12	CarbonoCromado	12,7mm	12"	Estriado	Recuperar fio	Polipropileno
5540-14	CarbonoCromado	12,7mm	14"	Estriado	Recuperar fio	Polipropileno

Modelo	Característica del asta				Uso	Material del mango
	Acero	Diámetro	Longitud	Acabado		
1128-10L	CarbonoCromado	10mm	10"	Liso	Asentamiento del filo	Polipropileno
5540-10L	CarbonoCromado	12,7mm	10"	Liso	Asentamiento del filo	Polipropileno
5540-12L	CarbonoCromado	12,7mm	12"	Liso	Asentamiento del filo	Polipropileno
5540-14L	CarbonoCromado	12,7mm	14"	Liso	Asentamiento del filo	Polipropileno
1128-10	CarbonoCromado	10mm	10"	Estriado	Restauración del filo	Polipropileno
5540-10	CarbonoCromado	12,7mm	10"	Estriado	Restauración del filo	Polipropileno
5540-12	CarbonoCromado	12,7mm	12"	Estriado	Restauración del filo	Polipropileno
5540-14	CarbonoCromado	12,7mm	14"	Estriado	Restauración del filo	Polipropileno


Model	Shanke characteristics				Use	Handled material
	Steel	Diameter	Lenght	Finishing		
1128-10L	Carbon Chrome	10mm	10"	Smooth Polish	Knife edge alignment	Polypropylene
5540-10L	Carbon Chrome	12,7mm	10"	Smooth Polish	Knife edge alignment	Polypropylene
5540-12L	Carbon Chrome	12,7mm	12"	Smooth Polish	Knife edge alignment	Polypropylene
5540-14L	Carbon Chrome	12,7mm	14"	Smooth Polish	Knife edge alignment	Polypropylene
1128-10	Carbon Chrome	10mm	10"	Striated	Knife edge recovering	Polypropylene
5540-10	Carbon Chrome	12,7mm	10"	Striated	Knife edge recovering	Polypropylene
5540-12	Carbon Chrome	12,7mm	12"	Striated	Knife edge recovering	Polypropylene
5540-14	Carbon Chrome	12,7mm	14"	Striated	Knife edge recovering	Polypropylene




CHAIRAS EM AÇO CARBONO

CHAIRAS EN ACERO AL CARBONO / CARBON STEEL SHARPENER


1128L 10"




5540L 10"



5540L 12"




5540L 14"






Disponível nas cores branca, amarela, azul e verde
Disponible en color blanco, amarillo, azul y verde
Available in the colors White, yellow, blue and green

1128 10"




Estriada
Estriada
Striated

5540 10"




Estriada
Estriada
Striated

5540 12"



Estriada
Estriada
Striated

5540 14"



Estriada
Estriada
Striated

LINHA DE CHAIRAS PROFISSIONAIS

LÍNEA DE CHAIRAS PROFESIONALES / PROFESSIONAL SHARPENER LINE

PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO FIO DAS FACAS

PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FILO DE LOS CUCHILLOS / REPAIR AND MAINTENANCE OF KNIVES' EDGE

CHAIRAS EM AÇO INOX

CHAIRAS EN ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL SHARPENERS

Desenvolvida em aço inox de alta dureza, garantindo uma vida útil muito superior, além de altíssima resistência à oxidação. Com um inovador acabamento liso e estriado na mesma haste, permite recuperar e alinhar o fio das facas com uma única chaira.

Desarrollada en acero inoxidable de alta dureza, garantizando una vida útil muy superior, aun de alta resistencia a la oxidación. Con un innovador acabado liso y estriado en la misma pieza, permite recuperar y alinear el filo de los cuchillos en una sola chaira.

Designed in high-hardness stainless steel, it ensures a superior long-life and extremely resistant oxidation. With innovative finish on smooth polish and striated on the same blade, recover and align the knives edge in only one sharpener.

Modelo	Característica da haste				Uso	Material do Cabo
	Aço	Diametro	Comprimento	Acabamento		
5542-10	Inoxidável	12,7mm	10"	Liso e Estriado	Assentamento e recuperação do fio	Polipropileno
5542-12	Inoxidável	12,7mm	12"	Liso e Estriado	Assentamento e recuperação do fio	Polipropileno
4142-10	Inoxidável	12,7mm	10"	Liso e Estriado	Assentamento e recuperação do fio	Alumínio
4142-12	Inoxidável	12,7mm	12"	Liso e Estriado	Assentamento e recuperação do fio	Alumínio
5343	Inoxidável	-	-	Liso	Assentar fio	Polipropileno
5363	Inoxidável	-	-	-	Suporte de fixação	-
4143	Inoxidável	-	-	Liso	Assentar fio	Inox

Modelo	Característica del asta				Uso	Material del mango
	Acero	Diámetro	Longitud	Acabado		
5542-10	Inoxidable	12,7mm	10"	Liso y Estriado	Asentamiento y restauración del filo	Polipropileno
5542-12	Inoxidable	12,7mm	12"	Liso y Estriado	Asentamiento y restauración del filo	Polipropileno
4142-10	Inoxidable	12,7mm	10"	Liso y Estriado	Asentamiento y restauración del filo	Aluminio
4142-12	Inoxidable	12,7mm	12"	Liso y Estriado	Asentamiento y restauración del filo	Aluminio
5343	Inoxidable	-	-	Liso	Asiento filo	Polipropileno
5363	Inoxidable	-	-	-	Soporte de montaje	-
4143	Inoxidable	-	-	Liso	Asiento filo	Acero Inoxidable


Model	Shanke characteristics				Use	Handled material
	Steel	Diameter	Lenght	Finishing		
5542-10	Stainless	12,7mm	10"	Smooth Polish and Striated	Knife edge alignment and recovering	Polypropylene
5542-12	Stainless	12,7mm	12"	Smooth Polish and Striated	Knife edge alignment and recovering	Polypropylene
4142-10	Stainless	12,7mm	10"	Smooth Polish and Striated	Knife edge alignment and recovering	Aluminum
4142-12	Stainless	12,7mm	12"	Smooth Polish and Striated	Knife edge alignment and recovering	Aluminum
5343	Stainless	-	-	Smooth	Alignment edge	Polypropylene
5363	Stainless	-	-	-	Mounting bracket	-
4143	Stainless	-	-	Smooth	Alignment edge	Stainless Steel

Dupla função: lisa e estriada na mesma haste
Función dual: liso y estriado en la misma asta
Dual function: smooth polish and striated in the same shank


Guarda de aço inox
Guardia en acero inoxidable
Guard in stainless steel

Cabo em alumínio
Mango en aluminio
Handled in aluminum


5542 10"




5542 12"



4142 10"



4142 12"



5363 suporte



4143 chaira Y



5343 chaira Y



PROTETORES DE CHAIRAS

PROTECTORES DE CHAIRAS / SHARPENER PROTECTOR

Principais Atributos:

- Aumenta a segurança durante a operação de chairamento, evitando o contato do fio da faca com a mão que segura a chaira.
- Evita a formação de sulcos no cabo da chaira, aumentando a vida útil da mesma.
- Aumenta a durabilidade do fio da faca, pois evita a batida do fio na luva da malha de aço durante o chairamento.

Colocação na chaira: Deve-se colocar o protetor 5165 dentro de um recipiente com água a uma temperatura de 85°C, por 5 minutos. Este aquecimento dilatará o furo central, facilitando sua colocação na haste da chaira. Após colocado, o furo central voltará ao diâmetro original firmando-se na haste da chaira.

Substituição: Quando o protetor estiver com vários sulcos, gerados por pequenas batidas do fio da faca, indicamos que o mesmo seja substituído por um novo, a fim de evitar acúmulo de resíduos e focos de contaminação.

Principales Atributos:

- Aumenta la seguridad durante la operación de chaireado, evitando el contacto del filo del cuchillo con la mano que sujeta la chaira.
- Evita la formación de surcos en el mango de la chaira, aumentando su vida útil.
- Aumenta la durabilidad del filo del cuchillo, pues evita el golpe del filo en el guante de malla de acero durante el chaireado.

Colocación en la chaira: Debe colocarse el protector 5165 dentro de un recipiente con agua a una temperatura de 85°C, por 5 minutos. Este calentamiento dilatará el agujero central, facilitando su colocación en el asta de la chaira. Después de colocado, el agujero central regresará a su diámetro original firmándose en el asta de la chaira.

Sustitución: Cuando el protector esté con varios surcos, generados por pequeños golpes del filo del cuchillo, indicamos sustituirlo por uno nuevo, para evitar acumulación de residuos y focos de contaminación.


Main Attributes:

- Increases the safety during the sharpener operation, avoiding contact with the knife edge with the hand that holds the sharpener.
- Avoids groove formation in the sharpener handle, increasing its shelf life.
- Increases the knife edge durability avoiding it to hit in the steel mesh glove during the sharpener.


Sharpener placing: There shall be placed the protector 5165 inside a recipient full of water at a temperature of 85°C for 5 minutes. This heating will dilate the central hole, making the placing in the sharpener shank easier. After placed, the central hole will come back to its original diameter establishing in the sharpener shank.

Replacement: When the protector has several grooves due to small hits in the knife's edge, we shall indicate that it must be replaced by a new one, in order to avoid accumulation of residues and contaminated area.

5165 | Pequeno / Pequeño / Small



5165 | Grande / Grande / Large




ORIENTAÇÕES E CUIDADOS

Cuidados necessários para garantir maior vida útil aos produtos Mundial

FACAS

DURANTE O USO E MANUSEIO:

1º – Nunca segure a faca pela lâmina, pois aumenta o risco de acidentes;





2º – Procure utilizar os modelos indicados para a operação a ser realizada, buscando sempre uma melhora na relação custo x benefício e menor esforço na realização dos cortes;

3º – Em cortes que exigem contato freqüente com osso, utilize facas afiadas com ângulo de 30º, pois aumenta a resistência a choques e torções do fio, inerentes ao processo de desossas;

4º – Em refilos de carnes puras, onde não existe o contato com o osso, utilize facas afiadas com ângulo de 15º, aumentando, assim, o poder de corte;

5º – Ao trazer a peça de carne a ser cortada para a posição de trabalho, evite pegá-la com a ponta da faca, eliminando o risco de cortar um colega de trabalho.



DURANTE O TRANSPORTE INTERNO:



1º – Evite transitar com a faca na mão. Quando necessário, use a bainha e caso não possua, transporte a faca com a ponta para baixo e o braço junto ao tronco do corpo, segurando-a sempre firmemente pelo cabo;

2º – Jamais transite com mais de uma faca em uma única mão;



3º – Durante as trocas para higienização, utilize um carrinho apropriado para o transporte, evitando que os fios das facas batam uns contra os outros, tanto na entrega da faca, quanto no recolhimento.

DURANTE A HIGIENIZAÇÃO:

1º – Realizar a limpeza com água corrente e sabão neutro e/ou detergente;

2º – Evitar o uso de produtos químicos oxidantes, principalmente a base de Cloro;

3º – Esterilizar conforme legislação recomendada (conforme decreto N° 1812 de 08/02/1996, pág 21 parágrafo 3.5.11 - Esterilizadores), deixando a faca imersa em água quente (85°C), por um período não inferior a 3 minutos (sugere-se, todavia, que o processo não supere 20 minutos);

4º – Realizar a higienização e a esterilização evitando batidas entre os fios das facas, pois muitas ao retornarem, após 2 horas, devido a qualidade das facas profissionais da Mundial, ainda estão em boas condições de uso, não necessitando a reafiação.

DURANTE A AFIAÇÃO:

1º – Evite queimar o fio da faca durante a afiação (visualizado através da alteração de cor que ocorre na zona do fio), pois a faca perde a sua eficiência de corte e de durabilidade;

2º – Quando a faca for bem afiada, aparecerá uma pequena rebarba em toda a extensão do fio. Essa rebarba deve ser retirada na sala de afiação (nunca próximo a carne a ser cortada) e, para este propósito, utilize uma chaira ou faça o polimento do fio;

3º – O polimento do fio é realizado através de polias de feltro e pasta de polimento atóxica. Isto deixará a faca com o corte mais suave;

4º – Teste 100% das facas afiadas. Isto garantirá que todas estarão em boas condições de fio quando retornarem à produção. Para verificar se a faca está em boa condição de afiação, realizar o corte de uma folha de papel ofício. A faca estará bem afiada quando cortar a folha de forma suave e eficiente, sem trancar ou cortar asperamente.


CHAIRAS

DURANTE A HIGIENIZAÇÃO DAS CHAIRAS:

- 1º – Evitar o uso de produtos químicos oxidantes, principalmente a base de Cloro;
- 2º – Esterilizar conforme legislação recomendada (conforme decreto N° 1812 de 08/02/1996, pág 21 parágrafo 3.5.11 - Esterilizadores), deixando a chaira imersa em água quente (85°C), por um período não inferior a 3 minutos (sugere-se, todavia, que o processo não supere 20 minutos).
- 3º – Após esterilização secar a chaira, mantendo-a seca durante todo o uso para obter uma maior vida útil do produto.

DURANTE O MANUSEIO:

- 1º – “Chairas em Carbono”, nunca lixar a superfície da chaira, causando a remoção da camada protetora de cromo e a dureza obtida na camada cementada;




A remoção da camada superficial de cromo, acelera o processo de oxidação das chairas. A remoção da zona temperada inibe o funcionamento da chaira.

Chairas com haste inox possuem dureza da superfície até o núcleo da mesma, permitindo lixamentos sem danificar a funcionalidade do produto.

- 2º – Pendurar somente através da argola ou do “rasgo” existente no cabo;



- 3º – Utilizar chairas com duas polegadas maior do que a faca utilizada;



- 4º – Evitar batidas da haste e utilizações inadequadas;
- 5º – Trabalhar com a chaira seca.

DURANTE O CHAIRAMENTO:

- 1º – Observe o tamanho da chaira (2” maior do que a faca) e escolha adequadamente o modelo a ser utilizado;
- 2º – Utilize o protetor de chaira, pois além de aumentar a segurança do usuário, evita formação de sulcos no cabo da chaira, decorrentes de possíveis batidas através do fio da faca;
- 3º – Evite bater o fio da faca na haste da chaira, pois esta batida pode danificar o fio ao invés de recuperá-lo;
- 4º – Não é necessário chairar com rapidez, e sim com eficiência. Para isso, observe o ângulo de fio da faca, respeitando sempre o ângulo de afiação;
- 5º – Realize o chairamento da faca com cuidado, atenção e cautela, pois é neste momento em que ocorre o maior índice de acidentes nos frigoríficos, devido a não observação destas dicas.

DURANTE O ARMAZENAMENTO:

- 1º – Armazenar a chaira sempre limpa e seca;
 - 2º – Armazenar em locais desprovidos de umidade;
 - 3º – Evitar batidas em outras chairas.
- Sugere-se o uso da argola ou rasgo, para pendurá-la.


ORIENTACIONES Y CUIDADOS

Cuidados necesarios para garantizar mayor vida útil a los productos Mundial

CUCHILLOS

DURANTE EL USO Y MANEJO:

1° – Nunca sujete el cuchillo por la lámina, pues aumenta el riesgo de accidentes;





2° – Trate de utilizar los modelos indicados para la operación que realizará, buscando siempre una mejora en la relación costo vs beneficio y menor esfuerzo en la realización de los cortes;

3° – En cortes que exigen contacto frecuente con hueso, utilice cuchillos afilados con ángulo de 30°, pues aumenta la resistencia a golpes y torsiones del filo, inherentes al proceso de deshuese;

4° – En cortes de carnes puras, donde no existe contacto con el hueso, utilice cuchillos afilados con ángulo de 15°, aumentando su poder de corte;

5° – Al traer la pieza de carne por cortar a la posición de trabajo, evite agarrarla con la punta del cuchillo, eliminando el riesgo de cortar un compañero de trabajo.



DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO:



1° – Evite transitar con el cuchillo en la mano. Cuando sea necesario, use la vaina y en caso no tenga, transporte el cuchillo con la punta hacia abajo y el brazo pegado al tronco, sujetándola siempre firmemente por el mango;

2° – Jamás transite con más de un cuchillo en una única mano;



3° - Durante los cambios para higienización, utilice un carro apropiado para el transporte, evitando que los filos de los cuchillos se golpeen unos contra otros, tanto en la entrega del cuchillo, como en su retirada.

DURANTE LA HIGIENIZACIÓN:

1° – Realizar la limpieza con agua corriente y jabón neutro y/o detergente;

2° – Evitar el uso de productos químicos oxidantes, principalmente a base de Cloro;

3° – Esterilizar conforme legislación recomendada (según el decreto N° 1812 del 08/02/1996, pág 21 párrafo 3.5.11 - Esterilizadores), dejando el cuchillo sumergido en agua caliente (85°C), por un período no inferior a 3 minutos (se recomienda, sin embargo, que el proceso no sobrepase 20 minutos);

4° – Realizar la higienización y la esterilización evitando golpes entre los filos de los cuchillos, pues muchos al regresar, después de 2 horas, debido a la calidad de los cuchillos profesionales Mundial, todavía están en buenas condiciones de uso, no necesitando afilarse.

DURANTE EL AFILADO:

1° – Evite quemar el filo del cuchillo durante el afilado (visualizado a través de la alteración de color que ocurre en la zona del filo), pues el cuchillo pierde su eficiencia de corte y de durabilidad;

2° – Cuando el cuchillo esté bien afilado, aparecerá una pequeña rebaba en toda la extensión del filo. Esa rebaba debe ser retirada en la sala de afilado (nunca próximo a la carne que se cortará) y, para este propósito, utilice una chaira o realice el pulimento del filo;

3° – El pulimento del filo se realiza a través de poleas de fieltro y pasta de pulimento atóxica. Esto dejará el cuchillo con el corte más suave;

4° – Pruebe el 100% de los cuchillos afilados. Eso garantizará que todos estarán en buenas condiciones de filo cuando regresen a la producción. Para verificar si el cuchillo está en buena condición de afilado, realizar el corte de una hoja de papel oficio. El cuchillo estará bien afilado cuando corte la hoja de forma suave y eficiente, sin trancar o cortar ásperamente.


CHAIRAS

DURANTE LA HIGIENIZACIÓN DE LAS CHAIRAS:

- 1º – Evitar el uso de productos químicos oxidantes, principalmente a base de Cloro;
- 2º – Esterilizar conforme legislación recomendada (según decreto N° 1812 del 08/02/1996, pág 21 párrafo 3.5.11 - Esterilizadores), dejando la chaira sumergida en agua caliente (85°C), por un período no inferior a 3 minutos (se recomienda, sin embargo, que el proceso no sobrepase 20 minutos).
- 3º – Después de la esterilización, secar la chaira manteniéndola seca durante todo el uso para obtener una mayor vida útil del producto.

DURANTE EL MANEJO:

- 1º – “Chairas en Carbono”, nunca lijar la superficie de la chaira, causando la retirada de la capa protectora de cromo y la dureza obtenida en la capa cementada;




La retirada de la capa superficial de cromo, acelera el proceso de oxidación de las chairas.
La retirada de la capa superficial de dureza (cementación) inhibe el funcionamiento de la chaira.
Chairas con asta inoxidable tienen dureza de la superficie hasta el núcleo de la misma, permitiendo lijamento sin dañar la funcionalidad del producto.

- 2º – Colgar solamente por la argolla o el “orificio” existente en mango;



- 3º – Utilizar chairas con dos pulgadas mayor que el cuchillo utilizado;



- 4º – Evitar golpes del asta y utilizaciones inadecuadas;
- 5º – Trabajar con la chaira seca.

DURANTE EL CHAIREADO:

- 1º – Observe el tamaño de la chaira (2” mayor que el cuchillo) y elija adecuadamente el modelo que utilizará;
- 2º – Utilice el protector de chaira, pues, además de aumentar la seguridad del usuario, evita formación de surcos en el mango de la chaira, resultantes de posibles golpes del filo del cuchillo;
- 3º – Evite golpear el filo del cuchillo en el asta de la chaira, pues ese golpe puede dañar el filo en vez de recuperarlo;
- 4º – No es necesario chairear con rapidez, sino con eficiencia. Para ello, observe el ángulo de filo del cuchillo, pasando la chaira respetando ese ángulo de afilado;
- 5º – Realice o chaireado del cuchillo con cuidado, atención y cautela, pues es en ese momento que ocurre el mayor índice de accidentes en los frigoríficos, a causa de la inobservancia de estas sugerencias.

DURANTE EL ALMACENAMIENTO:

- 1º – Almacenar la chaira siempre limpia y seca;
 - 2º – Almacenar en locales libres de humedad;
 - 3º – Evitar golpes en otras chairas.
- Se recomienda el uso de la argolla u orificio para colgarla.


ORIENTATIONS AND CAUTIONS

Cautions needed to guarantee longer shelf-life to Mundial products

KNIVES

DURING USE AND HANDLING:

1st – Never hold a knife by the blade, because this increases the risk of accidents;




2nd – Try to use the indicated models for the operation to be performed, always aiming to improve the benefit x cost rate and less effort in the cuts;

3rd – In cuts that demand frequent contact with bones, use sharp knives with angle of 30°, as it increases the choke and edge twisting resistance, inherent to deboning process;

4th – When trimming pure cuts, where there is not contact with the bone, use sharp knives with angle of 15°, thus, increasing cutting power;

5th – When you have to bring a piece to be cut to work position, avoid hold them on the blades, eliminating the accident risk to cut any co-worker.



DURING INTERNAL TRANSPORTATION:



1st – Avoid moving with the knife on hands. When necessary, use the sheath. If you don't have one, keep the knife with the tip down and the arm close to you body, always holding it tight on the handle;

2nd – Never move with more than one knife on a single hand;



3rd – During replacement for sanitation, use a proper car for transportation, avoiding to hit the knives handles against themselves, either when delivering or collecting the knife.

DURING SANITATION:

1st – Perform the cleaning with running water or detergent;

2nd – Avoid the use of oxidant chemical products, mostly chlorine base ones.

3rd – Sterilize as per recommended law (according to decree No. 1812 of 02/08/1996, paragraph 3.5.11 – Sterilizer), leaving the sharpener submersed in hot water (85°C), for a period not inferior to 3 minutes (however, it's suggested that the process don't exceed 20 minutes).

4rd - Perform the sanitation and sterilization avoiding to hit the knives edge, because when many return after 2 hours, they are in good use conditions, due the quality of Mundial professional knives, not requiring a new sharpening

DURING THE SHARPENING:

1st – Avoid burning the knife's edge during the sharpening (visualizing through color alteration that happens in edge area), because the knife loses in cut efficiency and durability;

2nd – When the knife is well sharp, a small flash will appears in the whole extension of the edge. This flash will be removed in the sharpening room (never next to the pieces to be cut), for this use a sharpener in order to polish the edge;

3rd – The edge polishing is performed by felt wheels and nontoxic polish paste. This will give the knife a smooth cut;

4th – Test 100% the sharpened knives. This will assure that all of them are in good conditions when returning to production. In order to verify if the knife is in good condition of sharpening, perform a cut in a paper sheet. The knife would be sharp when the cut were smooth and efficiency, not twining or cutting roughly.


SHARPENER

DURING THE SHARPENER SANITATION:

- 1st – Avoid the use of oxidant chemical products, mostly chlorine base ones.
- 2nd – Sterilize as per recommended law (according to decree No. 1812 of 02/08/1996, paragraph 3.5.11 – Sterilizer), leaving the sharpener submerge in hot water (85°C), for a period not inferior to 3 minutes (however, it's suggested that the process don't exceed 20 minutes).
- 3rd – After the sterilization, dry the sharpener, keeping it dry throughout the use, in order to obtain a longer shelf life of the product.

DURING HANDLING:

- 1st – “ Carbon sharpeners”, never sandpaper the sharpener's surface removing the chrome protection layer and the hardness obtained in the cemented layer.



Removal of the chrome superficial layer accelerates de sharpener's oxidation process.


Removal of the hardness superficial layer inhibits the sharpener's functioning.

Sharpeners with stainless steel shank have hardness from the surface until the core, allowing sandpaper without any damage to the product functionality.

- 2nd – Hang only by the ring or “opening” in the handle.



- 3rd – Use sharpeners two inches longer than the knife used.



- 4th – Avoid hitting the shank and inadequate uses.

- 5th – Work with dry sharpener.

DURING SHARPENING:

- 1st – Observe the size of the sharpener (2" longer than the knife) and choose the model to be used properly;
- 2nd – Use the sharpener protector, as besides increasing user safety, it inhibits formation of grooves in the sharpener's handle caused by eventual hits with the knife's edge.
- 3rd – Avoid hitting the knife's edge on the sharpener's shank, as this hit may damage the edge instead of restoring it.
- 4th – It's not necessary to sharpen quickly, but with efficiency. For that, observe the knife's edge angle, passing it on the knife, always respecting the same sharpening angle.
- 5th – Sharpen the knife carefully, attention and precaution, as this is when most slaughterhouse accidents happen, due to the non observation of these tips.

DURING STORAGE:

- 1st – Always clean and dry the sharpener before storing.
 - 2nd – Store in humidity-free places.
 - 3rd – Avoid hitting other sharpeners.
- The use of the ring or opening is suggested for handing the sharpener.

SERRA FITA

HOJAS SIERRA CINTA / BAND SAW BLADES

QUALIDADE DE CORTE MUNDIAL / MUNDIAL CUTTING QUALITY / CALIDAD DE CORTE MUNDIAL

A Mundial apresenta sua nova linha de lâminas de serra fita, desenvolvida especialmente para corte de carnes e osso em açougues e frigoríficos. Esta linha de produtos possui a qualidade já conhecida da marca Mundial com maior resistência de solda e durabilidade de corte, além de reduzir significativamente o resíduo decorrente do corte (osso e carne), possibilitando maximizar os ganhos.

TECNOLOGIA ÚNICA DE OBTENÇÃO DE PERFIL PERMITINDO MAIOR VIDA ÚTIL E MAXIMIZANDO GANHOS

O nosso método único de obtenção do perfil possibilita a utilização de aço com maior teor de carbono (SAE 1095) obtendo maior dureza comparado a outros métodos convencionais, agregando estabilidade e confiabilidade em nossas lâminas de serras fita.

Como resultado as lâminas de serras fita Mundial cortam facilmente, proporcionando um corte mais limpo, com menor perda de material e com maior durabilidade em comparação com produtos obtidos via método tradicional de obtenção de perfil.

Mundial presents the new line of band saw blades, developed specially to cut meat and bones in butchers market and slaughterhouses. This product line has an excellent resistance of weld and cutting durability in addition to a significantly reduce of waste arising from the cut (bone and meat), enabling maximize better profits.

UNIQUE PROFILE-GRINDING TECHNOLOGY ALLOWING LONGER LIFE PROFILE AND MAXIMIZING GAINS

Because of our profile-grinding method it is possible to use the steel with a high carbon (SAE 1095) obtaining high hardness compared to other conventional methods, adding stability and reliability in our bands saws blades.


As a result, the Mundial's band saw blades provides a cleaner cut, with less loss of material and increased durability compared to products obtained with traditional methods of profile-grinding.

Mundial presenta su nueva línea de hojas de sierra cinta, desarrollada especialmente para el corte de carne y hueso en carnicerías y frigoríficos. Esta línea de productos posee una conocida calidad garantizada y provee mayor resistencia de la soldadura y maxima durabilidad, además de reducir significativamente los residuos generados por el corte (hueso y carne), lo que permite maximizar las ganancias.

TECNOLOGÍA ÚNICA DE OBTENCIÓN DE PERFIL QUE PERMITE UNA MAYOR DURACIÓN DE VIDA ÚTIL Y LA MAXIMIZACIÓN DE LAS GANANCIAS

Nuestro método único de obtención de perfil permite el uso de acero con alto contenido de carbono (SAE 1095) para una dureza más alta en comparación con otros métodos convencionales, en adición de la estabilidad y la confianza en nuestras hojas de sierra cinta.

Como resultado, las hojas de sierra cinta Mundial cortan facilmente y permiten un corte más limpio, con una menor pérdida de material y una mayor durabilidad en comparación con los productos obtenidos por el método tradicional de obtención de perfil.



SERRA FITA

HOJAS SIERRA CINTA / BAND SAW BLADES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de aço: SAE 1095 Material com alto teor de carbono e dentes retificados e temperados com alta dureza, permitindo excelente durabilidade de corte e vida útil do produto.
- Espessura (A), Largura (B) e Comprimento (C): Espessura, largura e comprimento da lâmina, são informações pertinentes a máquina utilizada pelo cliente. Cada máquina possui especificações do fabricante, que devem ser observadas no momento da compra da lâmina de serra fita.
- Passo (D): Trata-se da distância entre a ponta de dois dentes consecutivos. As lâminas de serra fita da Mundial para corte de carne possuem espaçamento uniforme (tipo constante) entre os dentes das serras.
- Trava (E): Tipo Regular, mantendo o corte alinhado. Um dente para esquerda e um dente para direita. As lâminas de serras fitas da Mundial possuem um menor travamento possibilitando uma perda menor do material cortado, aumentando o rendimento.
- Número de dentes por polegada (F): A quantidade de dentes por polegadas é responsável pelo acabamento superficial do corte, ou seja, quanto maior o número de dentes por polegadas, melhor será o acabamento superficial do material cortado.
- Type of steel: SAE 1095 Material with high content of carbon and hardened and ground blades with hardness, enabling excellent durability of cutting and product's lifetime.
- Thickness (A), Width (B) and Length (C): Blade's thickness, width and length are information related to the machine and used by clients. Each machine has supplier's specifications that must be observed in the moment of band saw blades purchase.
- Tooth spacing (D): It is the distance between one tooth's edge to the next one. Mundial's band saw blades to cut meat have an uniform space (constant) between the teeth.
- Set (E): Regular type, keeping the cut aligned. One tooth to the left and another to the right. Mundial's band saw blades have the smaller setting that enable a very little material waste increasing the efficiency.
- Number of teeth per inch (F): The quantity of teeth per inch is responsible for finishing cut surface. It means the bigger the number of teeth per inch the better the finishing cut surface.
- Tipo de acero: SAE 1095 Material con alto contenido de carbono y cuchillas templadas y rectificadas con una dureza, que permite una excelente durabilidad de corte y vida útil del producto.
- Espesor (A), Ancho (B) y Extensión (C): La espesura, anchura y extensión de la lámina son informaciones relacionadas con la máquina y utilizadas por los clientes. Cada máquina tiene especificaciones del proveedor que deben ser observadas en el momento de compra de las hojas de sierra cinta.
- Paso (D): La distancia entre el borde de un diente a el siguiente. Las hojas de sierra cinta Mundial para corte de carne tienen un espacio uniforme (constante) entre los dientes.
- Trabado (E): Tipo regular, manteniendo el corte alineado. Un diente a la izquierda y otro a la derecha. Las hojas de sierra cinta Mundial tienen una menor sujeción que permite poca pérdida de material aumentando la eficiencia.
- Número de dientes por pulgada (F): La cantidad de dientes por pulgada es responsable por el acabado de superficie de corte. Esto significa que cuanto más grande es el número de dientes por pulgada mejor es el acabado de la superficie de corte.

DISPONÍVEL EM
AVAILABLE/DISPONIBLE

• **Bobinas Inteiras**
Band Saw Coil/Rollo de Sierra Cinta
30m OU 150m
30m OR 150m/30m O 150m

• **Peças Já Soldadas**
Welded Saw/Sierra Soldad


VÁRIAS OPÇÕES
MANY OPTIONS/DIVERSAS OPCIONES



SERRA FITA

HOJAS SIERRA CINTA / BAND SAW BLADES

9316-6



Aplicação e indicação de uso: Indicada para corte de carne fresca e osso, em açougues e frigoríficos, permitindo um bom acabamento final do corte e uma melhor apresentação final do produto.

Application and indication: It is indicated to cut fresh meat and bones in butchers market and slaughterhouses, enabling a good final cut finishing and a better product's final presentation.


Aplicación e indicación: Indicada para cortar la carne fresca y los huesos en carnicerías y frigoríficos, lo que permite un buen acabado final de corte y una mejor presentación final del producto.

- Tipo de aço: SAE 1095
Aço de alto carbono
- Espessura (A): 0,45 mm
- Largura (B): 15,5 mm
- Comprimento (C): sob medida
- Passo (D): Constante
- Trava (E): Tipo Regular
- Número de dentes por polegada (F): 6 DPP

- Type of steel: SAE 1095
High carbon steel
- Thickness (A): 0,45 mm
- Width (B): 15,5 mm
- Length (C): custom made
- Tooth spacing (D): Constant
- Set (E): Regular type
- Number of teeth per inch (F): 6 DPP

- Tipo de acero: SAE 1095
Aço de alto carbono
- Espesor (A): 0,45 mm
- Ancho (B): 15,5 mm
- Extensión (C): a medida
- Paso (D): Constante
- Trabado (E): Tipo Regular
- Número de dientes por pulgada (F): 6 DPP

9316-4



Aplicação e indicação de uso: Indicada para corte de carne fresca e osso, em açougues e frigoríficos, permitindo um bom acabamento final do corte e uma melhor apresentação final do produto.

Application and indication: It is indicated to cut fresh meat and bones in butchers market and slaughterhouses, enabling a good final cut finishing and a better product's final presentation.

Aplicación e indicación: Indicada para cortar la carne fresca y los huesos en carnicerías y frigoríficos, lo que permite un buen acabado final de corte y una mejor presentación final del producto.

- Tipo de aço: SAE 1095
Aço de alto carbono
- Espessura (A): 0,56 mm
- Largura (B): 16 mm
- Comprimento (C): sob medida
- Passo (D): Constante
- Trava (E): Tipo Regular
- Número de dentes por polegada (F): 4 DPP



- Type of steel: SAE 1095
High carbon steel
- Thickness (A): 0,56 mm
- Width (B): 16 mm
- Length (C): custom made
- Tooth spacing (D): Constant
- Set (E): Regular type
- Number of teeth per inch (F): 4 DPP

- Tipo de acero: SAE 1095
Aço de alto carbono
- Espesor (A): 0,56 mm
- Ancho (B): 16 mm
- Extensión (C): a medida
- Paso (D): Constante
- Trabado (E): Tipo Regular
- Número de dientes por pulgada (F): 4 DPP

SERRA FITA

HOJAS SIERRA CINTA / BAND SAW BLADES

9319-3



Aplicação e indicação de uso: Indicada para abertura de carcaça de suínos e bovinos, além de corte de carne congelada, fresca e osso em açougues e frigoríficos.

Application and indication: It is indicated to open pigs and cattle carcass, apart from cutting frozen meat, fresh meat and bones in butchers market and slaughterhouses.

Aplicación e indicación: Indicada para la apertura de canal de cerdo y ganado, además del corte de carne congelada, fresca y huesos en carnicerías y frigoríficos.

- Tipo de aço: SAE 1095
Aço de alto carbono
- Espessura (A): 0,56 mm
- Largura (B): 19 mm
- Comprimento (C): sob medida
- Passo (D): Constante
- Trava (E): Tipo Regular
- Número de dentes por polegada (F): 3 DPP

- Type of steel: SAE 1095
High carbon steel
- Thickness (A): 0,56 mm
- Width (B): 19 mm
- Length (C): custom made
- Tooth spacing (D): Constant
- Set (E): Regular type
- Number of teeth per inch (F): 4 DPP

- Tipo de acero: SAE 1095
Aço de alto carbono
- Espesor (A): 0,56 mm
- Ancho (B): 19 mm
- Extensión (C): a medida
- Paso (D): Constante
- Trabado (E): Tipo Regular
- Número de dientes por pulgada (F): 4 DPP

BOBINAS OU PEÇAS SOLDADAS

- Peças soldadas: Disponível em caixas com 5 peças iguais soldadas na medida que o cliente necessita.

Ao adquirir a serra já soldada da Mundial, o cliente tem a garantia de adquirir um produto na medida correta e com solda perfeita e resistente.

- Bobinas: Pode-se adquirir caixas contendo 30m ou 150m de lâmina de serras, permitindo ao cliente o uso de máquinas próprias para cortar e soldar nas medidas que forem necessárias.

- Welded saws: Available in boxes with 5 equal pieces already welded in the measure that client needs.

Buying the welded saw of Mundial the customer guarantee the product in correct measure a perfect and resistant weld.

- Band saw coil: It is possible to buy boxes with 30m or 150m of band saw blades, enabling customer the use of their own machines to cut and weld in different measures as needed.

- Piezas soldadas: Disponibles en cajas que contienen 5 piezas iguales ya soldadas en la medida en que necesita el cliente.

Comprando la sierra cinta ya soldada da Mundial el cliente tiene la garantía de medidas correctas y soldadura perfecta y resistente.

- Rollos: Se puede obtener en cajas con 30m o 150m de hojas de sierra cinta, que permiten al cliente el uso de máquinas propias para cortar y soldar en las medidas deseadas.



DISCOS E NAVALHAS DE CORTE

QUALIDADE DE CORTE MUNDIAL / MUNDIAL CUTTING QUALITY / CALIDAD DE CORTE MUNDIAL



190 x 25 x 1.2 mm



5554-6

Descrição: Gancho manual fechado para manipulação de carne

Material: Aço inoxidável AISI 302 de alta dureza

Diâmetro: 5,5mm

Alcance: 6"

Descripción: Gancho de mano para el manejo de carne

Material: Acero inoxidable AISI 302 reforzado

Diámetro: 5,5mm

Alcance: 6"

Description: Manual hook for meat handling

Material: Hardened stainless steel AISI 302

Diameter: 5,5mm

Reach: 6"



Para uso ambidestro

5555-5 CENTRAL

Descrição: Gancho manual para manipulação de carne

Material: Aço inoxidável AISI 302 de alta dureza

Diâmetro: 6,5mm

Alcance: 5"

Descrição: Gancho de mano para el manejo de carne

Material: Acero inoxidable AISI 302 reforzado

Diámetro: 6,5mm

Alcance: 5"

Description: Manual hook for meat handling

Material: Hardened stainless steel AISI 302

Diameter: 6,5mm

Reach: 5"



Para uso ambidestro

5555-5 DIREITA

Descrição: Gancho manual para manipulação de carne - Desossar

Material: Aço inoxidável AISI 302 de alta dureza

Diâmetro: 6,5mm

Alcance de 5"

Descrição: Gancho de mano para el manejo de carne - Deshuesar

Material: Acero inoxidable AISI 302 reforzado

Diámetro: 6,5mm

Alcance: 5"

Description: Manual hook for meat handling - Deboning

Material: Hardened stainless steel AISI 302

Diameter: 6,5mm

Reach: 5"



Para pegar com
a mão direita

5555-5 ESQUERDA

Descrição: Gancho manual para manipulação de carne - Desossar

Material: Aço inoxidável AISI 302 de alta dureza

Diâmetro: 6,5mm

Alcance de 5"

Descrição: Gancho de mano para el manejo de carne - Deshuesar

Material: Acero inoxidable AISI 302 reforzado

Diámetro: 6,5mm

Alcance: 5"

Description: Manual hook for meat handling - Deboning

Material: Hardened stainless steel AISI 302

Diameter: 6,5mm

Reach: 5"



Para pegar com
a mão esquerda

5556-5

Descrição: Gancho manual fechado para manipulação de carne

Material: Aço inoxidável AISI 302 de alta dureza

Diâmetro: 6,5mm

Alcance: 5"

Descripción: Gancho de mano para el manejo de carne

Material: Acero inoxidable AISI 302 reforzado

Diámetro: 6,5mm

Alcance: 5"

Description: Manual hook for meat handling

Material: Hardened stainless steel AISI 302

Diameter: 6,5mm

Reach: 5"



Para uso ambidestro

SISTEMA DE AFIAÇÃO MUNDIAL

THE KNIVES SHAPENING SYSTEM MUNDIAL




O sistema de afiação da Mundial S/A foi desenvolvido para uso industrial em frigoríficos. Composto por duas máquinas, sendo uma para afiar e outra para chanfrar as facas, possuem capacidade média para afiar/chanfrar 360 facas por hora, variando de acordo com o comprimento da lamina.

Ambos os equipamentos são robustos e resistentes, com motores de alta potencia, lacrados e com sistema de aquecimento anti-umidade. Construídos em aço inoxidável e com estrutura própria fixada sobre rodas permitindo fácil movimentação interna para limpeza e manutenção preventiva, além de apoio de fixação regulável que compensam possíveis imperfeições de piso, garantindo a condição ideal de operação.

As máquinas possuem diversos sistemas de segurança e proteção, estando de acordo com a NR-12.


Máquina de afiação
Referencia 9210

Sharpening Machine
Reference 9210



Máquina de afiação
Referencia 9220

Sharpening Machine
Reference 9220



The sharpening system of Mundial S/A was developed for industrial usage in meat processing factories. The system was integrated with two machines, one for sharpening and another for grinding, together has an average ability to edge / grind 360 knives per hour, which can vary according to the length of the blade.

Both equipments are robust and durable, with high-powered sealed engines and heat anti-moisture system. The equipments is made of stainless steel and its own structure fixes on wheels, also a adjustable fixation support to balance possible floor imperfections, allowing easy internal movement for cleaning and preventive maintenance, ensuring a optimum operating conditions.

The machines have various safety and security systems, which are according with the agreement NR-12 (TÜV Rheinland of Brazil).

SISTEMA DE AFIAÇÃO MUNDIAL

THE KNIVES SHAPENING SYSTEM MUNDIAL

Máquina de Afilar Facas - MUNDIAL 9210 (Modelo MAF – 001)
Knives Sharpening Machine - MUNDIAL 9210 (Modelo MAF –001)

Máquina de Chanfrar Facas - Mundial 9220 (Modelo MCF – 001)
Knives Grinder Machines - MUNDIAL 9220 (Modelo MCF – 001)

Este sistema de afiação foi totalmente projetado pela Mundial em parceria com os frigoríficos, ouvindo suas necessidades e aliando o know-how de afiação e tecnologia da Mundial.

Os equipamentos, durante o projeto, foram totalmente modelados em 3D, observando e simulando cuidadosamente todos os detalhes técnicos para obtenção de uma afiação de qualidade, com garantia de ângulos, facilidade de operação, durabilidade da faca, alta capacidade produtiva, resistência e com o menor custo de operação e manutenção.

Conheça um pouco mais sobre este sistema inovador da Mundial que alia eficácia de uma afiação perfeita com eficiência operacional, proporcionando o melhor custo x benefício aos frigoríficos Brasileiros.

This sharpening system was completely designed by MUNDIAL in partnership with Brazilian meat processing factories, we noted their needs and combined the know-how and sharpening technology of MUNDIAL.

The equipments, during the project, were fully modeled in 3D. Consequently, we could observe and simulate carefully all technical details to obtain a high-quality sharpening for the best edge, an easier operation, a higher durability of the knife, a high productive capacity and resistance, with the lower cost of operation and maintenance.

Learning a little more about this innovative system of MUNDIAL that combines effectiveness of a perfect edging with operational efficiency, we can provide best cost x benefit to the Brazilian meat factories.

CARACTERÍSTICAS

Sistema exclusivo de roletes permitindo correta pressão e alinhamento durante a afiação, evitando falhas de operação e mantendo o perfil da faca por maior tempo, aumenta a vida útil do produto e possui proteção para evitar danos ao cabo no momento da afiação permitindo maior segurança.

Sistema de refrigeração ciclo fechado de movimentação de água, direcionado ao ponto exato de afiação/chanfro, em grande volume e baixa pressão tornando o processo mais eficiente e sustentável com baixo consumo de água.

Sistema de medição e compensação de desgaste do rebole garantindo a precisão do ângulo de afiação mais apropriado conforme necessidade de utilização da faca, com dispositivo específico de fácil manuseio.

Máquinas apoiadas sobre rodas para facilitar movimentação interna e com sistema de fixação que corrige pequenos desníveis do piso, permitindo a correta fixação e alinhamento das máquinas para qualidade da afiação.

Afiação com rebolos helicoidais com granulometria fina e alta durabilidade gerando excelente acabamento de fio com baixo desgaste das facas. Para desbaste (Chanfro), rebole tipo copo, mais abrasivo permitindo maior aproveitamento das facas.

FEATURES

The unique system of rollers allows proper pressure and alignment during sharpening, avoiding faulty operation and maintaining the profile of the knife for a longer time, increasing the product life-time and protection to prevent damage on the handle at the time of sharpening, to allow a greater security.

Closed cycle cooling system of water movement, directs to the exact point of edging / grinder, with high volume and low pressure making the process more efficient and sustainable with low water consumption.

Measurement and wheel worn compensation system ensures the precision of the sharpening edge to the most appropriate usage of the knife, with a specific device easy to use.

The machines are fixed on wheels to facilitate internal movement and with a fixation system to correct over the little imperfections of the floor, allowing the correct setting and alignment of machines for quality edging.

The Sharpening operations are made with helical wheels with fine grain size and high durability generating excellent finish of the edge with low waste of the knives. For thinning (Grinder), grinding with cup form. Those are more abrasive and allow greater use blades.



ANOTAÇÕES

Lined area for notes.

ANOTAÇÕES

Mundial SA



Mundial S/A Produtos de Consumo
Rua Paul Zivi, 501 - CEP 94045-430
Distrito Industrial - Gravataí - RS - Brasil
CNPJ 88.610.191/0039-27
0800-5412595
atendimento@mundial.com
www.mundial.com

Mundial Argentina
54 11 4553 4505
info@mundialsa.com.ar
www.mundial-sa.com.ar

Mundial Co., Limited
Hong Kong
852 2367 2688
info@mundial.com.hk
www.mundial.com.hk

Mundial Inc
1 508 668 7400
info@mundialusa.com
www.mundialusa.com